

# Nokia X6

## MOBITEL MMS-NASTAVITVE

- Nastavitve
  - Povezovanje
    - Cilji
      - Večpredst.spor.
        - Možnosti: ..... Nova dostopna točka
        - Želite samodejno prev. razp.d. točk: ..... Ne
        - Izberite dostopno točko: ..... Paketna prenos
          - Ime dostopne točke za pake.povez.: ..... Mobitel MMS
          - Mobitel MMS
            - Možnosti: ..... Uredi
              - Ime povezave: ..... Mobitel MMS
              - Podatkovni nosilec: ..... Paketni prenos
              - Ime dostopne točke: ..... internet
              - Uporabniško ime: ..... mobitel
              - Zahtevaj geslo: ..... Ne
              - Geslo: ..... internet
              - Preverjanje: ..... Običajno
              - Domača stran: ..... <http://mms.mobitel.si/servlets/mms>
              - Uporaba dostopne točke: ..... Samodejno
              - Možnosti: ..... Dodatne nastavitve
                - Vrsta omrežja: ..... IPv4
                - Naslov IP telefona: ..... Samodejni
                - Naslovi DNS: ..... Samodejno
                - Naslov posred.strežnika: ..... 213.229.249.40
                - Št.vrat posred.strežnika: ..... 8080
  - Sporočila
    - Možnosti
      - Nastavitve
        - Večpredst. sporočilo
          - Velikost slike: ..... [po želji]
          - Način ustv. spor. MMS: ..... Z opozorili
          - Upor. dostopna točka: ..... Mobitel MMS
          - Nalaganje večpr.sp.: ..... Samod. v dom. omrežju
          - Dovolj anonimna sp.: ..... Da
          - Sprejem oglasov: ..... Da
          - Prejemaj povratnice: ..... Da
          - Zavrni pošilj. Povratnic: ..... Ne
          - Veljavnost sporočil: ..... Največja mogoča