

## Kratka navodila za prvo uporabo prenosnika HP Mini 5103

1. Vstavite SIM-kartico v režo na spodnji strani prenosnika (pod baterijo).
2. Pritrdite baterijo.
3. Zaženite računalnik.

Ob prvem zagonu prenosnika uredite naslednje nastavitve:

- Izberite jezik: Moj jezik je slovenski (kasnejše spreminjanje jezika ni možno!).
- Določite regijske nastavitve (izberite državo ali regijo, čas in valuto, razporeditev tipkovnice).
- Določite uporabniško ime in ime računalnika (ime računalnika se oblikuje tudi samo glede na uporabniško ime).
- Določite geslo.
- Potrdite, da se strinjate z Licenčnimi pogoji.
- Določite način samodejne zaščite računalnika in izboljšanje sistema Windows.
- Nastavite uro in datum.
- Če so v bližini WLAN-omrežja, se podatki o omrežjih prikažejo v oknu - predlagamo, da ta korak preskočite, saj MS Windows 7 lahko uporablja le eno internetno povezavo naenkrat. Če WLAN-omrežij ni, se to okno ne prikaže.
- Po nekaj minutah se zažene HP Connection Manager.
- Potrdite gumb Odkleni, vpišite PIN-kodo (če je SIM-kartica zaklenjena s PIN-kodo).
- Po nekaj trenutkih se prenosnik prijavi v Mobitelovo omrežje.
- Izberite Poveži in tako se povežete na internet.
- Ob prvi uporabi se avtomatsko zažene tudi program Security Essentials – potrdite, da se strinjate s pogoji uporabe.

Celoten postopek traja približno od 5 do 10 minut.

Proizvajalec priporoča **prvo polnjenje baterije 16 ur.**