

### POMEMBNO OPOZORILO!

Storitev Komunikator je namenjena za uporabo v omrežjih WLAN, saj lahko, če je aparat povezan samo prek mobilnega omrežja, nastanejo neželeni stroški zaradi prenosa podatkov (še posebej v tujini).

Predhodno si za uporabo Komunikatorja na aparat naložite klienta. To uredite enostavno: pošljite SMS z vsebino **P KOMUNIKATOR** na **1919** in sledite navodilom.

- Nastavitve
  - Povezovanje
    - Skrbniške nastavitve
      - Nastavitve SIP
        - Možnosti
          - Nov profil SIP ..... Uporabi privzeti profil
            - Ime profila: ..... Komunikator
            - Profil storitve: ..... IETF
            - Privzeti cilj: ..... Brez
            - Privzeta dostopna točka: ..... Brez
            - Javno uporabniško ime: ..... [vaša tel.št. v formatu **38641700700@voip.mobitel.si**]
            - Uporabi stiskanje: ..... Ne
            - Registracija: ..... Po potrebi
            - Uporabi zaščito: ..... Ne
          - Posredniški strežnik
            - Naslov posredniškega strežnika: ..... voip.mobitel.si
            - Domena: ..... Brez
            - Uporabniško ime: ..... Brez
            - Geslo: ..... Brez
            - Dovoli ohl.preusmeritev: ..... Ne
            - Vrsta prenosa: ..... TCP
            - Vrata: ..... 5066
          - Registrski strežnik
            - Naslov registr. strežnika: ..... voip.mobitel.si
            - Domena: ..... mobitel.si
            - Uporabniško ime: ..... [vaša tel.št. v formatu **38641700700@voip.mobitel.si**]
            - Geslo: ..... [vaše geslo za dostop do Planeta]
            - Dovoli ohl.preusmeritev: ..... Ne
            - Vrsta prenosa: ..... TCP
            - Vrata: ..... 5066
  - Mrežne nastavitve
    - Advanced VoIP settings
      - Create new service

**Izberite profil Komunikator**