


Samsung Galaxy Nexus

PLANET, E-POŠTNE NASTAVITVE

- E-pošta
 - E-poštni naslov: [vaš elektronski naslov]
 - Geslo: [vaše geslo za POP3 dostop]¹
 - Ročna nastavitve
 - Katera vrsta računa je to?: POP3¹
 - Uporabniško ime: [vaša mobilna tel.št]¹
 - Geslo: [vaše geslo za POP3 dostop]¹
 - Strežnik POP3: pop.planet.si¹
 - Vrata: 110¹
 - Vrsta varnosti: Brez¹
 - Izbriši e-pošto iz strežnika: Nikoli
 - **Naprej**
 - Strežnik SMTP: smtp.planet.si
 - Vrata: 25
 - Vrsta varnosti: Brez
 - Potrebna prijava: [brez kljukice]
 - **Naprej**
 - Pogostost preverjanja...: Nikoli
 - Privzeto pošiljaj...: [po želji]
 - Obvesti me, ko prispe...: [po želji]
 - Sinhroniziraj e-pošto...: [kljukica]
 - **Naprej**
 - Poimenuj račun: Planet¹
 - Vaše ime: [po želji]



¹ Nastavitve veljajo za **Planetov e-poštni naslov**. Za upravljanje z drugimi e-naslivi se za označene parametre obrnite na vašega ponudnika e-poštnih storitev.