

# Easypix EasyPad 970 Satellite

## CSIP SIMPLE NASTAVITVE

### POMEMBNO OPOZORILO!

Pred uporabo vzpostavite povezavo z omrežjem WLAN in prenesite aplikacijo **CSip Simple** na vaš mobilni telefon. Najenostavneje jo prenesete tako, da se z mobilnim telefonom povežete na Android Market (potrebno se je vpisati z Google računom) in v iskalnik vpišete CSip Simple. Ko je aplikacija nameščena, sledite naslednjim navodilom.

Ko aplikacijo prvič prižgete se avtomatično odprejo **Hitre nastavitve**:

- Hitre nastavitve
  - Integracija s sistemom: ..... [kljukica]
  - Profil razpoložljivosti: ..... Samo, ko je WiFi
  - Raz.mobilnega pren.podatkov: ..... [brez kljukice]**Save**
  
- Accounts\*:
  - Choose wizard: ..... Add account
  - Account name: ..... Basic
  - Uporabnik: ..... [vaša mobilna tel.št. v formatu **38641700700**]
  - Server: ..... voip.mobitel.si
  - Geslo:..... [vaše geslo za www.planet.si oz moj.mobitel.si]**Save**

Ko dodate profil za Komunikator, pritisnite tipko **Back**, da se vam odpre tipkovnica za klicanje

- Tipka »Možnosti«: ..... Nastavitve
- Omrežje
  - Prečkanje NAT
    - Omogoči ICE: ..... [brez kljukice]
    - Omogoči STUN: ..... [kljukica]
    - STUN server: ..... voip.mobitel.si
  - Za dohodne klice
    - Uporabi WiFi: ..... [kljukica]
  - Za odhodne klice
    - Uporabi WiFi: ..... [kljukica]
  
- Tipka »Možnosti«: ..... Accounts
- Zadržite prst na »Komunikator«: ..... Activate account\*\*

\*Če želite urediti že obstoječe nastavitve, potem je potrebno izbrati tipko »Možnosti« > Accounts

\*\*Ker aplikacija CSip Simple ob izhodu ne prekine povezave je potrebno na enak način tudi prekiniti povezavo (Deactivate account). V nasprotnem primeru aplikacija še vedno deluje v ozadju.