

POMEMBNO OPOZORILO!

Storitev Komunikator je namenjena za uporabo v omrežjih WLAN, saj lahko, če je aparat povezan samo prek mobilnega omrežja, nastanejo neželeni stroški zaradi prenosa podatkov (še posebej v tujini).

Predhodno si za uporabo Komunikatorja na aparat naložite klienta. To uredite enostavno: pošljite SMS z vsebino **P KOMUNIKATOR** na **1919** in sledite navodilom.

- Nastavitve
 - Povezovanje
 - Skrbniške nastavitve
 - Nastavitve SIP
 - Možnosti
 - Nov profil SIP Uporabi privzeti profil
 - Ime profila: Komunikator
 - Profil storitve: IETF
 - Privzeti cilj: Brez
 - Privzeta dostopna točka: Brez
 - Javno uporabniško ime: [vaša tel.št. v formatu **38641700700@voip.mobitel.si**]
 - Uporabi stiskanje: Ne
 - Registracija: Po potrebi
 - Uporabi zaščito: Ne
 - Posredniški strežnik
 - Naslov posredniškega strežnika: voip.mobitel.si
 - Domena: Brez
 - Uporabniško ime: Brez
 - Geslo: Brez
 - Dovoli ohl.preusmeritev: Ne
 - Vrsta prenosa: TCP
 - Vrata: 5066
 - Registrski strežnik
 - Naslov registr. strežnika: voip.mobitel.si
 - Domena: mobitel.si
 - Uporabniško ime: [vaša tel.št. v formatu **38641700700@voip.mobitel.si**]
 - Geslo: [vaše geslo za dostop do Planeta]
 - Dovoli ohl.preusmeritev: Ne
 - Vrsta prenosa: TCP
 - Vrata: 5066
- Internetne nastavitve
 - Advanced VoIP settings
 - Create new service

Izberite profil Komunikator