

Samsung Galaxy Pocket

SiOL, E-POŠTNE NASTAVITVE

- E-pošta
 - E-poštni naslov: [vaš elektronski naslov]
 - Geslo: [vaše geslo za SiOL]¹
- **Ročna namest.**
 - Kakšne vrste račun: POP3¹
 - Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SiOL]¹
 - Geslo: [vaše geslo za SiOL]¹
 - Strežnik POP3: pop.siol.net¹
 - Vrsta zaščite: Brez¹
 - Vrata: 110¹
 - Izbriši e-pošto iz strežnika: Nikoli
 - **Naprej**
 - Strežnik SMTP: mail.siol.net²
 - Vrsta zaščite: SSL²
 - Vrata: 465²
 - Zahtevaj prijavo: [kljukica]
 - Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SiOL]¹
 - Geslo: [vaše geslo za SiOL]¹
 - **Naprej**
 - Pogostost preverjanja e-pošte: Nikoli
 - Obvesti me, ko prispe pošta: [po želji]
 - **Naprej**
 - Poimenuj ta račun: SiOL¹
 - Vaše ime: [po želji]
- **Končano**

¹ Nastavitve veljajo za e-poštni naslov SiOL. Označene podatke za druge e-naslove, preverite pri svojem ponudniku e-poštnih storitev.

² Nastavitve veljajo za e-poštni naslov SiOL. V primeru da uporabljate drugo e-pošto, lahko za pošiljanje preko Mobitelovega omrežja uporabite:

Strežnik SMTP: **smtp.planet.si**

Vrsta zaščite: **Brez**

Vrata: **25**

Zahtevaj prijavo: **Brez**

V primeru, da nimate e-pošte SiOL in da uporabljate povezavo drugih internetnih ponudnikov (T-2, Amis, Telemach oz. v tujini), nastavitve odhodnega strežnika preverite pri ponudniku internetnih storitev.