


- E-pošta
- Ostalo
 - E-poštni naslov: [vpišite vaš e-poštni naslov]
 - Geslo: [vpišite vaše geslo za POP3 dostop]
 - Prikaži geslo: [po želji]
 - Uporabniško ime: [vpišite uporabniško ime vašega računa]
 - Naslednji**
 - Izberite vrsto računa: POP3¹
 - Naslednji**
 - Nastavitve strežnika
 - Strežnik dohodne pošte: pop.siol.net¹
 - Varna vrsta: Izključeno¹
 - Številka vrat: 110¹
 - Naslednji**
 - Strežnik odhodne pošte: mail.siol.net²
 - Varna vrsta SMTP: SSL²
 - SMTP številka vrat: 465²
 - Naslednji**
 - SMTP avtentifikacija: [vstavite kljukico]²
 - Smtip uporabniško ime: [enako kot za dohodni strežnik]
 - SMTP geslo: [enako kot za dohodni strežnik]
 - Synchroniziraj e-pošto iz tega računa: [po želji]
 - Naslednji**
 - Prikazano ime računa: [vpišite ime računa]
 - Moje ime: [po želji]
- Končano**



¹ Nastavitve veljajo za e-poštni naslov SIOL. Označene podatke za druge e-naslove, preverite pri svojem ponudniku e-poštnih storitev.

² Nastavitve veljajo za e-poštni naslov SIOL. V primeru da uporabljate drugo e-pošto, lahko za pošiljanje preko Mobitelovega omrežja uporabite:

Strežnik SMTP: *smtip.planet.si*

Vrsta zaščite: *Brez*

Vrata: *25*

Zahtevaj prijavo: *Kljukica*

Uporabniško ime: *Vaša telefonska št.*

Geslo: *Geslo za POP3 dostop*

V primeru, da nimate e-pošte SIOL in da uporabljate povezavo drugih internetnih ponudnikov (T-2, Amis, Telemach oz. v tujini), nastavitve odhodnega strežnika preverite pri ponudniku internetnih storitev.