

LG Optimus L4 II

Pošta SiOL nastavitve



Meni

- E-pošta
- Meni: nastavitve
 - Dodaj račun
 - Drugo
 - E-poštni naslov: [vpišite vaš e-poštni naslov]
 - Geslo: [vpišite vaše geslo za POP3 dostop]
 - Uporabniško ime: [vpišite uporabniško ime vašega računa]
 - Naslednji
 - Izberite vrsto računa: POP3*
 - Naslednji
 - Nastavitve strežnika
 - Strežnik dohodne pošte: pop.siol.net*
 - Varna vrsta: izključeno*
 - Številka vrat: 110*
 - Naslednji
 - Strežnik odhodne pošte: mail.siol.net**
 - Varna vrsta SMTP: SSL**
 - SMTP številka vrat: 465**
 - Naslednji
 - SMTP avtentikacija: [vstavite kljukico]**
 - SMTP uporabniško ime: [enako kot za dohodni strežnik]
 - SMTP geslo: [enako kot za dohodni strežnik]
 - Sinhroniziraj e-pošto iz tega računa: [po želji]
 - Naslednji
 - Prikazano ime računa: [vpišite ime računa]
 - Moje ime: [po želji]
 - Končano

* Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**. Označene podatke za druge e-naslove, preverite pri svojem ponudniku e-poštne storitev.

** Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**.

V primeru, da nimate pošte SiOL, nastavitve odhodnega strežnika preverite pri ponudniku svoje e-pošte [Telemach, T-2, Amis,...].

