

Samsung Galaxy Xcover 3

Pošta SiOL nastavitve



Meni E-pošta

- E-poštni naslov: [vaš elektronski naslov]
- Geslo: [vaše geslo za SiOL]

Ročna nastavitvev

- Kakšne vrste račun? Račun POP3*
 - E-poštni naslov: [vaš elektronski naslov]
 - Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SiOL]
 - Geslo: [vaše geslo za SiOL]*
 - Vrsta zaščite: Brez*
 - Vrata: 110*
- Izbriši e-pošto iz strežnika: Nikoli

Naprej

- Strežnik SMTP: mail.siol.net**
- Vrsta zaščite: SSL**
- Vrata: 465**
- Zahtevaj prijavo: [kljukica]**
- Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SiOL]**
- Geslo: [vaše geslo za SiOL]**

Naprej

- Urnik sinhronizacije: [po želji]
- Urnik zasedenosti: [po želji]
- Sinhroniziraj E-pošto: [kljukica]
- Obvesti me ob prejemu e-pošte: [kljukica]

Naprej

- Poimenuj ta račun: Pošta SiOL*
- Vaše ime: [po želji]

Končano

* Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**. Označene podatke za druge e-naslove, preverite pri svojem ponudniku e-poštnih storitev.

** Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**.

V primeru, da nimate pošte SiOL, nastavitve odhodnega strežnika preverite pri ponudniku svoje e-pošte [Telemach, T-2, Amis,...].

